

Fugtskader/skimmelsvamp

Sådan undgår du sorte prikker eller plamacher på vægge i fx badeværelset.

Tjek udsugningen

Udsugning i både badeværelse(og evt. gæstetoilet), samt køkken må **ikke** lukkes og **skal** holdes rene.

Vi ved af erfaring, at du får problemer med mug og lignende, hvis udluftningen blokeres.

Det er derfor vigtigt at udsugningen fungerer ordentligt døgnet rundt.

Prøv med et stykke papir, om den mekaniske ventilation på badeværelset og i køkken suger



stærkt nok, det gøres ved at holde et stykke A4 papir oppe ved udsugningen. Hvis papiret ikke kan holde af sig selv skal du henvende dig på afdelingskontoret.

Råd & Vejledning om fugt og ventilation

De vigtigste råd til en tør bolig er:

- **Luft ud flere gange dagligt især i køkkenet og soveværelset. Men lad ikke vinduet stå åbent i mere end 10 minutter.**
- **Luft godt ud i køkkenet ved madlavning.**
- **Luk døren til badeværelset, når der bades.**
- **Hæng ikke tøj til tørre i boligen.**

- Hold spalteventiler vinduerne åbne.
- Skru ikke helt ned for varmen i rum, du ikke benytter.
- Luk døren til badeværelset, så den fugtige luft ikke kommer ud i andre rum. Tør væggene af efter bad.
- Hold møblerne fri af ydervæggene. Mugpletter dannes især bag møbler og skabe, der står tæt op ad ydervægge. Når disse bliver kolde opstår der fugt.
- Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter, så sommerens fugt luftes ud.
- Hold jævn temperatur i hele lejligheden på ca. 20 grader.

Som andelshaver har du/i stor indflydelse på fugtniveauet i din/jeres bolig. Tøjtørring, brug af vandfordamper, manglende udluftning og megen madlavning uden låg giver høj fugtighed og dermed risiko for skimmelsvampe.

Sådan fjernes evt. skimmelsvamp på badeværelset - Vask med klorin eller rodalon

Du kan fjerne skimmelsvampe fra gulve, vægge og lofter ved at rengøre overfladen og desinficere den med klorin eller rodalon. Lad midlet sidde på i cirka 20 minutter.

Vask det af igen og lad stedet tørre helt ud.

Vær opmærksom på, at klorin kan blege farvede overflader, og at man fraråder klorin og andre desinficerende midler til den daglige rengøring.

Sparer du på varmen, kan du få problemer med fugt, skimmelsvampe og mug.